



Гидравлическая схема, основные узлы и элементы испарительной установки (480-600 кг/ч)

1. Металлический окрашенный шкаф
2. Выход паровой фазы Ду50
3. Вход жидкой фазы Ду25
4. Входной модуль
(шаровый запорный клапан, игольчатый клапан дегазации, грязеуловитель, манометр входного давления (25 бар), предохранительный сбросной клапан)
5. Электромагнитные клапаны
6. Шаровый сливной кран
7. Гайка Ermeto (DIN) 12 мм
8. Испарители FEM SE
9. Вход паровой фазы Ду25
10. Шаровый запорный клапан
11. Регулятор среднего давления
12. Манометр среднего давления
13. Предохранительный запорный клапан
14. Регулятор низкого давления
15. Манометр низкого давления
16. Сбросной предохранительный клапан
17. Гайка Ermeto (DIN) 22 мм – сбросная «свеча»